

Shocker ergo coupe-circuit sécurité

Matraque électrique à bout touchant



Instructions :

- ✚ Insérer la goupille coupe-circuit à l'arrière du shocker afin de pouvoir utiliser la fonction choc électrique.
- ✚ Poussez d'un cran vers le haut le commutateur de sécurité pour allumer la lampe LED (fonction lampe torche et éblouissement de votre agresseur).
- ✚ Poussez ce même commutateur de sécurité complètement vers le haut, sur position ON, puis appuyez sur le bouton rouge pour déclencher le choc électrique. (Fonction shocker).
- ✚ Il est recommandé de charger le shocker avant la première utilisation
- ✚ Temps de charge : entre 4 et 8 heures.
- ✚ **Ne pas faire fonctionner la matraque durant le chargement.**
- ✚ Comme tout appareil rechargeable, la batterie se vide même en veille : pensez à vérifier que votre matraque électrique fonctionne lorsque vous la reprenez après un certain temps de non utilisation.

Mise en garde :

- ✚ A conserver dans un endroit sec à l'abri de la chaleur.
- ✚ Attention, produit dangereux : mettre hors de portée des enfants.
- ✚ Ce produit est une arme de défense exclusivement destinée aux adultes majeurs.
- ✚ Afin de prolonger la durée de vie de votre shocker, évitez d'utiliser la fonction de choc électrique en permanence pendant plus de 3 secondes consécutives.